

Toets

Uitleg

	TV-Toestel in stand-by zetten		Navigeren
	TV-ontvanger in stand-by zetten		OK toets
	Geen functie		Terug toets
	Direct naar 'Opgeslagen'		Home
	Terugspoelen		Aanpassen geluidsniveau
	Vooruitspoelen		Wisselen van zender
	Stop het afspelen		Spraakbesturing
	Play / Pauze		Geluid uitzetten
	Geen functie		Wisselen naar specifieke zenders
	Applicaties		Zoekfunctie
	TV-gids		Ondertiteling en audio opties
			Terug naar laatste TV zender

